

LES PINCES DÉMARRAGE



PINCE

	Désignation	Section	Référence
	Pince de connexion crocodile PM professionnel nu		840 100 8 (SA5)
	Pince de connexion crocodile PM professionnel noir		840 101 5 (SA5)
	Pince de connexion crocodile PM professionnel rouge		840 102 2 (SA5)
	Mini pince de démarrage noire		840 111 4 (SA5)
	Mini pince de démarrage rouge		840 112 1 (SA5)
	Pince de démarrage PM noir acier	10 mm ²	840 201 2 (SA1)
	Pince de démarrage PM rouge acier	10 mm²	840 202 9 (SA1)
	Pince de démarrage GM noir acier	16 mm ²	840 211 1 (SA1)
	Pince de démarrage GM rouge acier	16 mm²	840 212 8 (SA1)
	Pince de démarrage laiton professionnelle - PM noir	25 mm ²	840 253 1 (SA1)
	Pince de démarrage laiton professionnelle - PM rouge	25 mm²	840 254 8 (SA1)
	Pince de masse professionnelle pour câble noir	35 mm ²	840 263 0 (SA1)
	Pince de masse professionnelle pour câble rouge	35 mm²	840 264 7 (SA1)
	Pince de démarrage noire	35 mm ²	840 353 8 (SA1)
	Pince de démarrage rouge	35 mm²	840 354 5 (SA1)
	Pince de masse professionnelle pour câble noir	50 mm ²	840 363 7 (SA1)
	Pince de masse professionnelle pour câble rouge	50 mm²	840 364 4 (SA1)
	Pince de démarrage GM noir	50 mm ²	840 501 3 (SA1)
	Pince de démarrage GM rouge	50 mm²	840 502 0 (SA1)
	Pince de démarrage professionnelle noire spéciale TP	70 mm ²	840 373 6 (SA1)
	Pince de démarrage professionnelle rouge spéciale TP	70 mm²	840 374 3 (SA1)