

### FICHE 15 POINTS

24 V / ISO 12098



#### 15 PLOTS

##### 845 008 2

- > Connexions à vis
- > Conforme aux normes ADR/GGVS

##### 845 003 7

- > Connexions cosses à sertir

##### 845 114 0

- > Fiche 15 plots sortie adaptateur

### SOCLE 15 POINTS

24 V / ISO 12098



#### 15 PLOTS – SORTIE DROITE

##### 845 018 1

- > Connexions à vis
- > Conforme aux normes ADR/GGVS

##### 845 013 6

- > Connexions cosses à sertir

24 V / ISO 12098



#### 15 PLOTS – SORTIE BAÏONNETTE

##### 845 026 6

- > Connexions à vis
- > Conforme aux normes ADR/GGVS

24 V / ISO 12098



#### 15 PLOTS – SORTIE BAÏONNETTE COUDÉE

##### 845 027 3

- > Connexions à vis
- > Conforme aux normes ADR/GGVS

### SOCLE DE REPOS

##### 845 040 2

- > Pour fiches EBS - ABS - 15 Plots

